EX-41052-2

English EX-

JUMPER SETTING & CONNECTORS

PC nower is on!

J5:



If JP9 is set to AUX the J5 must be connected with pc power supply! Please make sure you connect the plug in the right direction! Never connect or release the plug while the

Serial 9 Pin D-SUB serial male connector					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

HARDWARE INSTALLATION

If you are ready with the jumper settings, please proceed with the following installation instructions. Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-41052-2. Please refer to your computer's reference manual whenever in doubt.

- 1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
- Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
- Locate an available PCI slot and remove its covers from the rear panel of your computer. Make sure it is the right expansion slot for the card (see card description)
- 4. Align the card with the PCI slot, and then gently but firmly, insert the card. Make sure the card is seated and oriented correctly. Never insert the card by force!
- 5. Then connect the card with a screw to the rear panel of the computer case.
- 6. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION

Windows

After completing the hardware installation, the operating system will automatically the card and install this! If the driver should not be installed automatically, insert the driver CD into you CD-ROM drive (eg drive D:) and then open the folder "IO/MOSCHIP/MCS9865". Please select the folder with your operating system and install the driver (see Picture). Follow the hardware assistant and finish the installation. **Important!** Restart your PC in any case after installing the drivers.



EX-41052-2

DRIVER INSTALLATION

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at "Ports (COM & LPT)" the following new entry's:

Anschlüsse (COM & LPT) High-Speed PCI Serial Port (COM2) High-Speed PCI Serial Port (COM3)

Kommunikationsanschluss (COM1)

If you see this or a similar information the device is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the "Device Manager" click at "COM3", "Settings" and then "Advance". There you can change between COM3 till COM256.

Windows Server 20xx

After completing the hardware installation, the operating system will automatically the card and install this! If the driver should not be installed automatically, insert the driver CD into you CD-ROM drive (eg drive D:) and then open the folder "IO/MOSCHIP/MCS9865". Please select the folder with your operating system and install the driver. Follow the hardware assistant and finish the installation. Important! Restart your PC in any case after installing the drivers.

Use the following driver for the following Windows Server 2003 = XP Driver Windows Server 2008 = VISTA Driver Windows Server 2008R2 = Windows 7 Driver Windows Server 2012 = Windows 8 Driver Windows Server 2012R2 = Windows 10 Driver

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at "Ports (COM & LPT)" the following new entry's:

Anschlüsse (COM & LPT)
 High-Speed PCI Serial Port (COM2)
 High-Speed PCI Serial Port (COM3)
 Kommunikationsanschluss (COM1)

If you see this or a similar information the device is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the **"Device Manager**" click at **"COM3**", **"Settings**" and then **"Advance**". There you can change between COM3 till COM256.

MS-DOS

Please read the manual on the driver CD. You will find the manual in the following folder "IO/MOSCHIP/MCS9865/Dos".

LINUX

Copy and unzip the file MCS9865_Linux.tar to your hard disk. The file is located on the driver CD in the path "D:\IO\MOSCHIP\MCS9865\Linux". Before installing the driver please read the PDF File MCS9865_Linux_UM_Ver.1.1.

 Germany:
 Switzerland:

 EXSYS Vertriebs GmbH
 EXSYS Vertriebs GmbH

 Industriestrasse 8
 Dübendorfstrasse 17

 61449 Steinbach
 8002 Wangen

 www.exsys.che
 www.exsys.ch







Manuale

Enalish

Vers. 1.2 / 16.11.15

STRUTTURA



DESCRIZIONE & DATI TECNICI

L'EX-41052-2 è una scheda seriale RS-232 PCI a 32 bit con due porte seriali FIFO 16C550 per il collegamento di periferiche seriali RS-232 ad alta velocità (ad es. modem, plotter ecc.). L'EX-41052-2 utilizza il chipset UART 16C550, che incorpora la più recente tecnologia di interfaccia ad alta velocità. La scheda garantisce una trasmissione sicura dei dati e prestazioni eccellenti fino a 115KBau//s per ogni dispositivo seriale collegato! Supporta il bus PCI o PCI-X a 32 e 64 bit con 5 e 3,3 volt. Non è possibile impostare manualmente gli indirizzi di I/O e gli interrupt, poiché le impostazioni della scheda vengono effettuate automaticamente dal sistema (BIOS) e al momento dell'installazione del sistema operativo. Se necessario, è possibile collegar +5V o +12V a uno dei quattro possibili pin dei due connettori a 9 pin (sistema POS).

Compatibilità:	PCI oppure PCI-X, 33Mhz
Sistemi operativi:	DOS/ 98/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux
Connettori:	2x 9 Pin D-SUB
Confezione:	EX-41052-2, CD Driver, manuale, staffa basso profilo
Certificato:	CE / FCC / RoHS / WEEE 🕅 DE97424562 / WHQL

IMPOSTAZIONI PONTICELLI & ATTACCHI

Con l'EX-41052-2 è possibile configurare +5V o +12V su uno dei seguenti quattro pin dei connettori S1 e S2:

Attenzione! Configurare solo se +5Volt o +12Volt sono realmente necessari per il dispositivo periferico. Non modificate il ponticello per l'uso normale, altrimenti i vostri dispositivi saranno danneggiati!

JP2 & JP3:

(S1 & S2)

Attenzione! È possibile impostare una sola tensione per ogni pin!

+5V 000000 +5V: +5V al rispettivo pin del collegamento

+12V 00000 +12V: +12V al rispettivo pin del collegamento DIS DIS: Nessuna tensione sul collegamento (impostazione di fabbrica)

JP9:



1

Italy: EXSYS Italia Srl

I-22100 Com

ere. 45/B

<u>20xx</u>	
dware installation, the ope	rating

EX-41052-2

2 CND

4.121/

Italiano

INSTALLAZIONE PONTICELLI & ATTACCHI

Se JP9 è impostato su AUX. J5 deve essere collegato al 1 **±**5\/ collegamento di alimentazione dell'alimentatore del PCI 2 GND

Prestare attenzione alla corretta polarità! Attenzione! Non collegare o scollegare mai la spina guando il PC à accesol

,	Conne	Connettore Seriale a 9 Pin D-SUB					
-	Pin	Segnale	Pin	Segnale	Pin	Segnale	
Ŷ	1	CDC	4	DTR	7	RTS	
9	2	RXD	5	GROUND	8	CTS	
	3	TXD	6	DSR	9	RI	

INSTALLAZIONE HARDWARE

Per l'installazione della scheda, attenersi alle seguenti istruzioni. Poiché esistono differenze sostanziali tra i vari PC. possiamo fornire solo istruzioni generali per l'installazione della EX-41052-2. In caso di dubbi, consultare le istruzioni per l'uso del proprio sistema informatico.

- 1. Spegnere il computer e tutte le periferiche collegate e scollegare tutti i dispositivi dalla rete elettrica
- 2. Allentare le viti dell'alloggiamento sul retro del computer e rimuovere con cautela l'alloggiamento.
- 3. Individuare uno slot PCI libero e rimuovere la staffa dello slot. Inserire ora con cautela la scheda nello slot PCI selezionato.
- 4. Assicurarsi che sia lo slot corretto! (vedere compatibilità alla voce dati tecnici)
- 5. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente e non forzare nell'inserimento della stessal
- 6. Attenzione che non ci siano cortocircuiti.
- 7. Fissare guindi la scheda all'alloggiamento con una vite.
- 8 Ora è possibile richiudere l'alloggiamento del computer con le viti

INSTALLAZIONE DRIVER

Windows

Una volta completata l'installazione dell'hardware, il sistema operativo riconosce automaticamente la scheda e la installa! Se i driver non vengono installati automaticamente. inserire il CD dei driver nell'unità CD-ROM (ad es. unità D:) e aprire la cartella "IO/ MOSCHIP/MCS9865". A questo punto, selezionare la cartella del proprio sistema operativo e installare i driver (vedi figura). Seguire le istruzioni di installazione e completare l'installazione. Importante! Riavviare il PC dopo l'installazione.



FX-41052-2

INSTALLAZIONE DRIVER

VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER

Aprire la >Gestione dispositivi<. In "Porte (COM e LPT)" dovrebbero essere presenti le sequenti voci:

> Anschlüsse (COM & LPT) High-Speed PCI Serial Port (COM2) High-Speed PCI Serial Port (COM3)

> > Kommunikationsanschluss (COM1)

Italiano

Se queste voci o altre simili sono presenti, la scheda è installata correttamente.

MODIFICARE II. NUMERO DI PORTA

È inoltre possibile modificare il numero di porta accedendo alla gestione dei dispositivi, ad esempio "COM3" "Impostazioni porta" e aprendo 'Avanzate'. Ora è possibile scegliere tra COM3 e COM256

Windows Server 20xx

Una volta completata l'installazione dell'hardware, il sistema operativo riconosce automaticamente la scheda e la installa! Se i driver non vengono installati automaticamente. inserire il CD dei driver nell'unità CD-ROM (ad es. unità D:) e aprire la cartella

operativo e installare i driver. Seguire le istruzioni di installazione e completare l'installazione Importante! Riavviare il PC dopo l'installazione

Windows Server 2003	=	Driver per XP
Windows Server 2008	=	Driver per VISTA
Windows Server 2008R2	=	Driver per Windows 7
Windows Server 2012	=	Driver per Windows 8.x
Windows Server 2012R2	=	Driver per Windows 10

VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER

Aprire la >Gestione dispositivi<. In "Porte (COM e LPT)" dovrebbero essere presenti le sequenti voci:

4.1	Anschlüsse (COM & LPT)

Se queste voci o altre simili sono presenti, la scheda è installata correttamente.

MODIFICARE IL NUMERO DI PORTA

È inoltre possibile modificare il numero di porta accedendo alla gestione dei dispositivi, ad esempio "COM3" "Impostazioni porta" e aprendo 'Avanzate'. Ora è possibile scegliere tra COM3 e COM256!

MS-DOS

Leggere il manuale in inglese fornito sul CD del driver. Si trova nella cartella "IO/MOSCHIP/MCS9865/Dos"

LINUX

Copiare e decomprimere il file MCS9865 Linux.tar sul disco rigido. Il file si trova sul CD dei driver nel percorso "D:\IO\MOSCHIP\MCS9865\Linux". Prima di installare i driver, leggere il file PDF MCS9865 Linux UM Ver.1.1.

Italy: EXSYS Italia Srl Via Belvedere, 45/B I-22100 Como

www.exsys.it

3

Switzerland: EXSYS Vertriebs GmbH Germany: EXSYS Vertriebs GmbH Industriestrasse 8 61449 Steinbach Dübendorfstrasse 8602 Wangen www.exsvs.de www.exsvs.ch







DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-41052-2 is a plug & play 32-Bit high-speed serial RS-232 expansion card for the PCI-Bus It provide two 9 pin high speed RS-232 serial ports. The EX-41052-2 design utilizes the 16C550 UART which incorporates the latest in high speed interface technology. In combination with the fast 16C550 chipset it provides a secure and very high data transfer on each single port. It uses data transfer rates up to 115Kbaud/s. It supports motherboards with 32- and 64-bit PCI-Bus and 5- and 3.3Volt power PCI-X Bus. It is not possible to change the address or IRQ settings manually because they will be obtained automatically by the system BIOS and operating system. If you need you can set +5V or +12V to four different pins from the two 9 pin connectors (POS System).

Certificates:	€ / FCC / RoHS / WEEE 🕱 DE97424562 / WHQL
Extent of delivery:	EX-41052-2, Driver CD, Manual, Low Profile Bracket
Connections:	2x 9 Pin D-SUB serial male connector
Operating system:	DOS/ 98/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux
Compatibility:	PCI or PCI-X, 33Mhz

JUMPER SETTING & CONNECTORS

On the EX-41052-2 you can configure +5V or +12V to four different pins from the 9 pin male connector S1 and S2

Attention! Only change if you really need +5Volt or +12Volt for the peripheral device. For normal use, don't change the jumper or your hardware can be damaged.

JP2 & JP3:

JP9:

(S1 & S2)

Attention! You can only choose one voltage at one

+5V 0000000 timel +12V 00000000 DIS Pin 1 Pin 8 Pin 9 Pin 4

+5V: +5V to the selected pin +12V: +12V to the selected pin

DIS: No power to any pin (Factory Setting)

Δ

"IO/MOSCHIP/MCS9865". A guesto punto, selezionare la cartella del proprio sistema

I sequenti driver sono installati per i sistemi operativi server:

Windows Server 2003	=	Driver per XP
Windows Server 2008	=	Driver per VISTA
Windows Server 2008R2	=	Driver per Windows
Windows Server 2012	=	Driver per Windows
Windows Server 2012R2	=	Driver per Windows

^{15.}